

## Przewodnik przy wyborze mikrofonów

Wokale prowadzące	Wokale - chórki
TG V71d TG V70d (s) TG V56c TG V50d (s) TG V90r TG V96c M 69 TG M 88 TG	TG V71d TG V50d (s) TG V35d M 88 TG

	Bębny basowy	Werbel	Kotły wiszące	Kotły stojące	Hi-Hat	Czynele perkusyjne	Konga Quinto Tumba	Bongosy	Timbalesy
<b>Na żywo</b>	M 99 M 88 TG TG D70d TG D50d	M 201 TG TG D57c/58c TG I50d	TG D58c TG D52d	TG D57c/58c TG D52d TG D50d	MC 930 TG i53c Opus 53 M 160	MC 930 TG i53c Opus 53 M 130/160	TG D57c TG D52d TG I50d	TG D57c/58c M 201 TG TG I50d	MC 930 M 201 TG TG I53c
<b>Studio</b>	M 99 M 88 TG TG D70d TG D50d	MC 840 M 201 TG TG D57c/58c	M 130/160 TG D57c/58c M 201 TG M 69 TG	M 130/160 M 69 TG TG D57c/58c M 201 TG TG D50d	MC 840 MC 930 M 160 M 201 TG	MC 840 MC 930 MCE 82 M 201 TG M 130/160	M 99 M 201 TG TG D57c M 130	M 99 M 201 TG TG D57c/58c M 130	MC 930 M 201 TG

Wokale studyjne	Wokale bezprzewodowe
MC 840 M 99 MC 930 (z WS 101) M 88 TG TG-X 80 TG V71d TG V90r	Opus 910 Series Opus 600 Series Opus 100 Mk II Series

	Dżamba	Cajón	Gitara akustyczna	Bandžo Bałalajka	Gitara basowa (wzmacniacz)	Gitara elektryczna (wzmacniacz)	Skrzypki/Skrzypce Altówka	Kontrabas	Flet
<b>Na żywo</b>	M 99 MC 930 M 201 TG TG D70d	M 201 TG M 88 TG M 99 TG D70d	MC 930 M 201 TG TG i53c TG i55c	MC 930 M 201 TG TG-X 80 TG i50d TG i53c	TG D70d M 88 TG M 99 TG i50d	M 69 TG TG i50d	MC 930 TG i53c TG i55c MCE 530 MCE 5	TG D70d TG i55c MC 930 M 201 TG M 99	MCE 5 MCE 55.18 Helix TG i55c
<b>Studio</b>	M 99 TG D70d MC 930	M 99 MC 930	MC 930 MCE 530 M 201 TG	MC 930 MCE 530 M 201 TG	M 99 TG D70d MC 840 M 88	MC 840 M 69 TG	MC 930 M 160 MCE 530	M 99 TG D70d	MC 930 TG-X 80

Chóry	Nagrywanie koncertowe
MC 930 MC 840 MCE 530 TG i53c	MC 840 MC 930 MCE 82 MCE 72 MCE 530

	Klarnet	Saksofon	Trąbka	Puzon	Tuba	Waltornia	Pianino Fortepian	Akordeon	Harfa
<b>Na żywo</b>	MC 930 MCE 5 TG i53c	MC 930 TG i57c TG i52d TG i50d	MC 930 TG i57c TG i53c TG i52d / i50d	MC 930 TG i57c TG i53c TG i52d	M 99 TG D70d TG i57c	MC 930 TG i53c	MC 930 M 201 TG TG d57c	TG i53c TG i56c	TG V56c TG-X 60 TG V70d
<b>Studio</b>	MC 930 M 88 TG	MC 930 M 99 M 160	MC 930 M 88 TG MCE 530	MC 930 M 88 TG MCE 530	M 99 TG D70d	MC 930	MC 840 MC 930	MC 930 TG i56c	TG V56c TG V70d

TV / Film Teatr	Mikrofony nagłowne
TG L55c	TG H54c klawiszowcy / perkusiści / tancerze / animatorzy kultury TG H55c (wodoodporny) scena / sport TG H74c Profesjonalny - sceniczny TG H75c Profesjonalny - sceniczny